



**E G O W A Y**  
**MULTIFREQUENZA**  
**CODICE FISSO**

**HQ** EGO INTERNATIONAL d.o.o. - Kunaverjeva  
ulica 009 -1000 Ljubljana Slovenja  
**OHQ** Via Barcellona, 59 09100 Cagliari Tel: +39  
070 7966467

[www.egoway.it](http://www.egoway.it)

### *ISTRUZIONI*

#### **MULTIFREQUENZA CODICE FISSO:**

1. Premere e mantenere premuto il tasto del radiocomando Egoway relativo al canale in cui si vuole salvare il codice e premere 3 volte un tasto qualsiasi: il LED inizia a lampeggiare. Rilasciare i tasti.
2. Ad una distanza di 2-5 cm, testa a testa, posizionare il radiocomando originale e trasmettere premendo il tasto relativo al canale di cui si desidera copiare il codice del radiocomando originale fino a che (2-10 sec) il led inizia a lampeggiare velocemente a conferma dell'avvenuta duplicazione per poi spegnersi dopo 2 secondi. Rilasciare il tasto del radiocomando da clonare.

### *INSTRUCTIONS*

#### **MULTIFREQUENCY FIXED CODE:**

1. Press and hold down the Egoway radio remote control key related to the channel where you want to save the code and press any key 3 times: the LED starts to flash. Release all the keys.
2. At the distance of 2 cm position in front the original radio control and transmit by pressing the key related to the channel whose code need to be copied until (2-10 sec) the LED starts flashing quickly confirming the duplication and then turn off after 2 seconds. Release the original radio remote control key.

### *INSTRUCCIONES*

#### **CÓDIGO FIJO DE MULTIFRECUENCIA:**

1. Presione y mantenga presionada la tecla correspondiente al canal en el que desea guardar el código y presione cualquier tecla 3 veces, el led EGOWAY empieza a flashear, luego suelte ambas teclas
2. Coloque los dos mandos cabeza a cabeza apoyados uno al otro y transmita con el original presionando el botón correspondiente al canal cuyo código se va a copiar (2-10 sec.) , el led Egoway empieza a flashear rapidamente y se apaga confirmando la duplicacion.

#### **FREQUENZE COMPATIBILI - FRECUENCIAS COMPATIBLES - COMPATIBLE FREQUENCIES**

315 MHz / 432.92 MHz - 433.92 MHz / 330 MHz / 868.7 MHz - 869.3 MHz / 288 MHz / 300 MHz  
/ 303 MHz / 303.825 MHz / 306 MHz / 310 MHz / 318 MHz / 390 MHz / 403.55 MHz / 418MHz  
/ 280MHz-360MHz / 385MHz-400MHz.





#### CARATTERISTICHE TECNICHE

FREQUENZA	433 MHz, 868 MHz E FREQUENZA EXTRA UE
PORTATA IN CAMPO LIBERO	150-300 M
CODIFICA	CODICE FISSO ASK
BATTERIA	2032 3V (ARENA), 23A 12V (CUBE)
DURATA BATTERIA	2 ANNI (10 TRASMISSIONI AL GIORNO)
ASSORBIMENTO MAX	9 MA
PROTEZIONE AGENTI ATMOSFERICI	IP40
TEMPERATURE AMBIENTI D'ESERCIZIO	-10 -> 60 °C